

## ■ 1 Anliefern und Lagern der Ausgangsstoffe

Zement wird lose in Silofahrzeugen, -zügen oder Säcken angeliefert. Loser Zement wird mittels Druckluft in Silos geblasen, aus denen er mit Hilfe mechanischer Abzugsvorrichtungen staubfrei entnommen werden kann. Die Silos sind eindeutig zu kennzeichnen, damit Verwechslungen sicher vermieden werden.

Behälterfahrzeuge und Silos für Zement dürfen keine Reste von Zementen anderer Art oder niedrigerer Festigkeitsklasse oder von anderen Stoffen (z. B. Kalk, Gips, Düngemittel) enthalten. Der Abnehmer sollte – sofern nicht ohnehin erforderlich – zumindest im Zweifel eine Rückstellprobe entnehmen. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener Zemente in einem Beton sollte in der Regel vermieden werden, da sich sowohl die Eigenschaften der Zementmischung als auch die des daraus hergestellten Betons deutlich ändern können (z. B. Eignung für bestimmte Expositionsklassen oder besondere Eigenschaften).

Sackzement ist sorgfältig vor Feuchtigkeit zu schützen, wobei sowohl Schlagregen als auch aufsteigende Feuchtigkeit fern zu halten sind.

Wird der Zutritt von Feuchtigkeit völlig verhindert, ist Zement fast unbegrenzt lagerbar. Offen liegender Zement nimmt jedoch Feuchtigkeit aus der Luft auf, wird klumpig und verliert dadurch an Festigkeit. Als Faustregel gilt, dass bei sachgemäßer Lagerung, z. B. im Silo oder in Papiersäcken in einem witterungsgeschützten Unterstand oder einem Baucontainer, nach 3 Monaten eine Festigkeitsminderung von über 10 % eintritt. Die Minderung der Anfangsfestigkeit kann bei sehr fein gemahlten Zementen größer sein. Deshalb sollten auf der Baustelle Zemente der Festigkeitsklassen 52,5 N und 52,5 R nicht länger als einen Monat, alle anderen Zemente nicht länger als 2 Monate lagern. Zement, der bereits Klumpen gebildet hat, die sich nicht mehr mit der Hand zerdrücken lassen, darf nicht mehr verwendet werden.



Bild 1: Verarbeiten von Beton auf der Baustelle



Bild 2: Vorbildlich ausgestattete Mischanlage

Gesteinskörnungen sind bei Anlieferung und Lagerung vor Verunreinigung zu schützen. Hierzu gehören unter anderem folgende Maßnahmen:

- saubere Transportfahrzeuge,
- befestigte Zufahrtswege,
- befestigte Lagerflächen, z. B. aus Beton,
- Schutz vor einfallendem Laub.

Werden Gesteinskörnungen getrennt nach Korngruppen in Boxen gelagert, müssen die Trennwände ausreichend hoch, lang und standfest sein, damit ein Vermischen der einzelnen Korngruppen verhindert wird. Die Boxen sind durch ausreichendes Gefälle zu entwässern, um eine Anreicherung stehenden Niederschlagswassers zu vermeiden (Bild 2). Dies gilt vor allem für die Lagerung von Sand.

Betonzusatzmittel sind so zu lagern, dass die Gebindebeschriftungen lesbar bleiben. Flüssige Zusatzmittel sind frostsicher aufzubewahren, pulverförmige vor Feuchtigkeit zu schützen. Flüssige Mittel sind vor Gebrauch durch Aufrühren zu homogenisieren.

Betonzusatzstoffe (z. B. Flugasche, Kalksteinmehl o. Ä.) müssen, ebenso wie Zement, trocken gelagert werden. Bei Lagerung des Zusatzstoffes im Silo ist dieses klar zu kennzeichnen.

## ■ 2 Dosieren der Ausgangsstoffe

Bei der Herstellung von Beton muss am Leitstand der Mischanlage eine schriftliche Mischanweisung vorhanden sein. Für das Zumessen der Ausgangsstoffe gelten bei Chargengrößen von 1 m<sup>3</sup> oder mehr die folgenden Regelungen:

- Die Ausgangsstoffe Zement, Gesteinskörnungen, Zugabewasser und Zusätze müssen mit einer Toleranz von ± 3 % der erforderlichen Menge dosiert werden.

- Zement, Gesteinskörnungen und pulverförmige Zusatzstoffe müssen nach Masse (Gewicht) dosiert werden.
- Zugabewasser, leichte Gesteinskörnungen, Zusatzmittel und flüssige Zusatzstoffe dürfen nach Masse oder Volumen zugegeben werden.

Die Dosierung der Ausgangsstoffe erfolgt heute weitgehend EDV-gesteuert. Die Steuerung der Anlage muss so ausgelegt sein, dass bei Änderung der Eigenschaften der Ausgangsstoffe, wie zum Beispiel der Oberflächenfeuchte der Gesteinskörnungen, eine entsprechende Anpassung der zugegebenen Mengen automatisch oder manuell vorgenommen werden kann. Der Feuchtegehalt der Gesteinskörnungen wird mittels elektronischer Messsonden laufend erfasst. Die zugewogenen Mengen von Wasser und Gesteinskörnungen werden anhand der ermittelten Feuchten durch die Anlagensteuerung angepasst. Wiegeeinrichtungen müssen im Rahmen der Produktionskontrolle regelmäßig auf einwandfreie Funktion überprüft werden.

### ■ 3 Mischen des Betons

Das Mischen der Ausgangsstoffe muss in einem mechanischen Mischer erfolgen und so lange fortgeführt werden, bis die Mischung gleichförmig erscheint. Dieser Zeitraum ist die Mischdauer. Sie soll bei Normalbetonen erfahrungsgemäß mindestens 30 Sekunden, bei Leichtbetonen mindestens 90 Sekunden betragen. Das Mischen von Hand ist nicht erlaubt.

Bei der Herstellung von Betonen mit besonderen Anforderungen, zum Beispiel selbstverdichtenden Betonen, hochfesten Betonen, Sichtbeton oder bei Verwendung von Luftporenbildnern, können längere Mischzeiten erforderlich sein. Zusatzmittel müssen während des Hauptmischgangs zugegeben werden. Eine Ausnahme bilden Fließmittel (FM) und Verzögerer (VZ), die auch zu einem späteren Zeitpunkt zugegeben werden dürfen. Wenn Fließmittel nach dem Hauptmischgang zugegeben werden, muss der Beton so lange weitergemischt werden, bis sich das Fließmittel vollständig in der Mischung verteilt hat und voll wirksam ist. In einem Fahrmischer muss die Mischdauer nach Zugabe eines Fließmittels mindestens 1 Minute pro m<sup>3</sup> Beton betragen und darf nicht kürzer als 5 Minuten sein. Für die Zugabe von Verzögerern (VZ) zur Verlängerung der Verarbeitbarkeitszeit um mehr als 3 Stunden gilt die DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton).

Je nach Anlagentechnik erfolgt die Zugabe von Zusätzen entweder gemeinsam mit dem Anmachwasser oder direkt danach. Bei einigen Zusätzen ist dies von Bedeutung, da deren Wirkung vom Zeitpunkt der Zugabe abhängt. Deshalb sollte bei der Betonherstellung entweder der Dosierzeitpunkt der Erstprüfung übernommen werden, oder – wenn dies anlagentechnisch nicht umsetzbar ist – der mögliche Dosierzeitpunkt der vorhandenen Mischanlage schon in der Erstprüfung beachtet werden.

### ■ 4 Verarbeitbarkeitszeit

Die Verarbeitbarkeitszeit wird im Wesentlichen von der Witterung und der Betonzusammensetzung bestimmt.

Beton, der in einer Baustellenmischanlage hergestellt wurde (Baustellenbeton), wird zweckmäßig sofort nach dem Mischen

verarbeitet. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, so muss er bis zum Einbau gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Wind, Regen) geschützt werden. Bei trockenem und warmem Wetter sollte Baustellenbeton innerhalb einer halben Stunde, bei kühler und feuchter Witterung innerhalb einer Stunde eingebracht und verdichtet sein.

Transportbeton ist möglichst unmittelbar nach der Anlieferung zu verarbeiten. Weitere Hinweise hierzu enthält das Zementmerkblatt B 6 „Transportbeton“. Bei Zusatz eines verzögernden Zusatzmittels kann der Zeitpunkt des Einbaus entsprechend verschoben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wirkung des Verzögerers temperaturabhängig ist. Auch das bei Transport und Bereitstellen fortgesetzte Mischen des Betons im Transportbetonfahrzeug kann die Wirksamkeit von verzögernden Zusatzmitteln verkürzen.

Grundsätzlich muss gewährleistet sein, dass der Beton verarbeitet ist, bevor das Erstarren einsetzt.

### ■ 5 Befördern des Betons

Unter Befördern versteht man den Vorgang des Transports und des Bereitstellens von Beton auf der Baustelle im Zuge der Anlieferung des Frischbetons, zum Beispiel von einem Transportbetonwerk oder von einer benachbarten Baustelle. Der Beton ist während des Beförderns vor schädlichen Witterungseinflüssen (Hitze, Kälte, Niederschlag, Wind) zu schützen.

Frischbeton der Konsistenzklassen F2 (plastisch) bis F6 (sehr fließfähig) darf nur in Fahrmischern und Fahrzeugen mit Rührwerk transportiert werden. Betone steifer oder sehr steifer Konsistenz dürfen auch mit anderen Fahrzeugen, z. B. Muldenkippern, befördert werden. Das Material der Ladeflächen darf dabei nicht mit dem Beton reagieren (kein Aluminium!). Der Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen ist bei dieser Art des Transports besonders sorgfältig durchzuführen.

Mischfahrzeuge sollten spätestens 90 Minuten, Fahrzeuge ohne Mischeinrichtung spätestens 45 Minuten nach der ersten Wasserzugabe vollständig entladen sein. Diese Zeiten sind entsprechend zu vermindern bzw. zu verlängern, wenn infolge von Witterungseinflüssen mit einem beschleunigten oder verzögerten Erstarren des Betons gerechnet werden muss.

Unmittelbar vor dem Entladen muss der Beton nochmals kräftig durchgemischt werden. Die vereinbarte Konsistenz muss bei der Übergabe vorhanden sein. Die Übergabe ist i. d. R. der Entladezeitpunkt. Es kann aber auch die Ankunft auf der Baustelle als Übergabezeitpunkt vereinbart werden. Zur Überprüfung der Konsistenz müssen die entsprechenden Prüfgeräte (z. B. Ausbreittisch) auf der Baustelle vorhanden sein.

Bei Luftporenbeton kann nach der Lieferung – während des Pumpens, des Einbringens, des Verdichtens usw. – ein Verlust an Luftporen eintreten. Zwischen dem Verfasser der Festlegung, dem Hersteller und dem Verwender sollte deshalb eine Abstimmung darüber erfolgen, zu welchem Zeitpunkt der jeweils erforderliche Luftgehalt vorhanden sein muss, denn hiernach richtet sich der Prüfzeitpunkt. Der Luftporengehalt kann bei unterschiedlichen Lufttemperaturen außerdem mehr oder weniger stark schwanken.

Die nachträgliche Wasserzugabe nach Ende des Hauptmischvorgangs – zum Beispiel in das Mischfahrzeug an der Baustelle – ist nicht erlaubt, es sei denn, sie ist planmäßig vorgesehen und wird entsprechend vorbereitet. Weitere Einzelheiten enthält das Zement-Merkblatt B6 „Transportbeton“.

Transportbeton ist während des Entladens einer Sichtprüfung zu unterziehen. Weicht das Aussehen des Betons vom erfahrungsgemäß üblichen Aussehen ab, ist das Entladen anzuhalten (Ursachenklärung).

## ■ 6 Fördern des Betons

Das Fördern des Frischbetons beginnt mit der Übergabe des Transportbetons auf der Baustelle, bei Baustellenbeton mit der Entleerung des Mixers. Es endet an der Einbaustelle. Die Frischbetonzusammensetzung und -eigenschaften müssen dem Förderverfahren angepasst sein, damit das Fördern möglichst leichtgängig und fehlerfrei möglich ist. Der Frischbeton muss einerseits so zusammengesetzt sein, andererseits aber auch auf der Baustelle so gefördert werden, dass nachteilige Veränderungen (z.B. Entmischungen) zuverlässig verhindert werden. Die Wahl des Förderverfahrens (Krankübel, Pumpe, Förderband, usw.) hängt von den baubetrieblichen Gegebenheiten, wie einzubringender Menge, Förderweite, Förderhöhe, Bauteilabmessungen, Konsistenz und den verfügbaren Geräten, ab.

In Kran- oder Aufzugskübeln kann plastischer oder weicher Beton gefördert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verschlussklappen der Kübel dicht schließen und kein Zementleim auslaufen kann. Werden fahrbare Behälter, zum Beispiel Karren oder Loren, zum Fördern des Betons eingesetzt, besteht bei langen und unebenen Wegen die Gefahr des Entmischens des Betons, vor allem bei weichen Konsistenzen.

Mit Förderbändern sollte nur plastischer Beton gefördert werden. Bei der Bandförderung von steifen oder weichen Betonen besteht im Abwurfbereich am Bandende die Gefahr des Entmischens. Hier ist es erforderlich, an der oberen Umlenkrolle des Förderbands ein Prallblech zur Rückführung grober Gesteinskörnungen und einen Abstreifer zum Abnehmen des Zementleims vom Band sowie einen Sammler, zum Beispiel ein Fallrohr, anzuordnen. Bei Verwendung langer Bandstraßen muss der Beton gegen Witterungseinflüsse geschützt werden.



Bild 3: Fördern des Betons mit dem Kübel

Wird Beton durch Pumpen gefördert, sind bestimmte Anforderungen an die Betonzusammensetzung zu stellen. Pumpbeton muss entsprechend zusammenhaltend sein. Er soll kein Wasser absondern und in möglichst gleichmäßiger Konsistenz angeliefert werden. Um möglichst störungsfreies Pumpen zu gewährleisten, sollte die Betonkonsistenz mindestens im plastischen Bereich sein. Etwa ab einem Ausbreitmaß von 40 cm ist Pumpen mit gutem Erfolg möglich. Betonzusatzmittel (BV oder FM) können die Pumpfähigkeit des Betons verbessern. Der Zement sollte ein gutes Wasserrückhaltevermögen besitzen und die Gesteinskörnungen eine möglichst runde oder gedrungene Kornform haben. Kornzusammensetzungen, die im Sandbereich nahe der Sieblinie B liegen, sind im Allgemeinen zur Herstellung pumpfähiger Betone gut geeignet. Auch Betone mit Ausfallkörnungen haben sich als gut pumpfähig erwiesen.

Besonders wichtig im Kornaufbau pumpfähiger Betone ist ein ausreichender Gehalt an Mehlkorn (Zement, ggf. Zusätze und Gesteinskörnung kleiner 0,125 mm). Zusammen mit Wasser und feinem Sand bis 0,25 mm ergeben diese Stoffteile einen Leim, der an der Rohrwandung und zwischen groben Gesteinskörnern einen Schmierfilm bildet. Hierzu muss der Leim die Hohlräume zwischen den Gesteinskörnungen ausfüllen und darüber hinaus in einem gewissen Überschuss vorhanden sein. Der Mehlkorngehalt einer pumpbaren Betonzusammensetzung sollte deshalb an der oberen Grenze der Normwerte liegen.

Beim Verlegen stationärer Rohrleitungen zum Pumpen von Beton sind ebenfalls wesentliche Punkte zu beachten. Leichtmetallrohre dürfen nicht verwendet werden. Es sind nur Rohre, Kupplungen und Schläuche zu verwenden, die nicht schadhafte sind. Die Rohrleitung soll nur die nötigen Richtungsänderungen aufweisen. Alle Richtungsänderungen sind durch Bogenstücke mit möglichst großen Bogenradien auszurunden. Sollen Bauteile mit großer Ausdehnung betoniert werden, ist es zweckmäßig, die Rohrleitungen so zu verlegen, dass zunächst über die größte Entfernung gepumpt und die Leitung im Laufe des Betoniervorgangs zurückgebaut wird. Falls am Ende der Pumpleitung keine maschinengeführten Verteilerschläuche angeschlossen sind, ist die Rohrleitung an der Einbaustelle möglichst so hoch zu legen, dass der Beton ohne häufiges Umlegen der Leitung oder Abnehmen von einzelnen Rohren eventuell auch über Rutschen verteilt werden kann.

Bei vertikaler Förderung von Beton in die Höhe sollten stationäre Rohrleitungen möglichst senkrecht verlegt werden. Sie sind an der Unterkonstruktion (Gebäude, Gerüst o. Ä.) gut zu befestigen, da das Gewicht der aufsteigenden Leitung im Allgemeinen nicht vom waagerechten Leitungsteil am Fußpunkt der Hochförderung aufgenommen werden kann. Bei Förderung in größere Höhen (etwa ab 3. Geschoss im Hochbau) sollte die Steigleitung durch einen Absperrschieber gegen das Rückfließen der Betonsäule in Pumpspausen gesichert werden. Ist dies nicht möglich, so ist die Entfernung von der Pumpe zur Steigleitung möglichst groß zu wählen, damit dem Druck der Betonsäule eine möglichst große Reibung im waagerechten Teil der Leitung entgegensteht. Der Einbau eines Absperrschiebers bietet den weiteren Vorteil, dass bei einer Verstopfung im Übergangsstück an der Pumpe die Leitung problemlos geöffnet und gereinigt werden kann.

Bei Abwärtsförderung darf die Betonsäule im Förderrohr nicht abreißen, da sich sonst in der Gefälleleitung oder im Krümmer störende Luftpolster bilden können. Um dies zu vermeiden, sind



Bild 4: Fördern und Einbringen des Betons mit der Pumpe

am Ende einer stationären Abwärtsleitung Widerstände in Form von Rohrkrümmern (Staubögen) oder Schiebern einzubauen. Auch durch eine ansteigende Rohrleitung im Anschluss an die Gefälleleitung kann ein Abreißen der Betonsäule vermieden werden. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn sich an die Gefälleleitung keine längere horizontale Leitung anschließt.

Mit modernen Pumpen können große Betonmengen pro Stunde gefördert werden. Das Pumpverfahren ist damit im Allgemeinen das leistungsfähigste Betonförderverfahren. Die Kombination von Transportbeton und mobiler Autobetonpumpe ist daher eine oft gewählte Kombination (Bild 4).

Bei Zugabe von Fließmittel auf der Baustelle und bei Nachdosierung von Fließmittel ist die Wirksamkeit durch stichprobenartige Bestimmung der Konsistenz vor und nach der Fließmittelzugabe zu kontrollieren und zu dokumentieren.

## ■ 7 Vorbereiten des Betonierens

Vor Beginn des Betonierens müssen die einzelnen Betonierabschnitte festgelegt werden. Bei schwierigen oder umfangreichen Betoniervorgängen (z. B. durch eng liegende Bewehrung, massive Fundamente, besondere Bauverfahren, hohe Temperaturen) ist es sinnvoll die einzelnen Arbeitsschritte in einem Betonierplan darzustellen.

Personal und Anzahl der Geräte müssen auf die Menge des angelieferten Betons abgestimmt sein. Das Größtkorn der Gesteinskörnung ist auf die Bauteilabmessungen, die Stababstände der Betonstähle und die Betondeckung abzustimmen. Beschränkungen sind vom Tragwerksplaner festzulegen und

auf dem Bewehrungsplan anzugeben. Sofern der Planer solche Festlegungen nicht getroffen hat, ist auf der Baustelle die letzte Möglichkeit gegeben, das Größtkorn noch rechtzeitig vor der Bestellung des Betons festzulegen.

Schalungsaufbau und Bewehrung müssen so angeordnet sein, dass die Behinderung für das Einbringen des Betons und dessen Verdichtung möglichst gering ist. Die Schalung sollte frei von Verunreinigungen, Eis, Schnee und stehendem Wasser sein. Der ggf. erforderliche Trennmittelauftrag oder das Vornässen der Schalung sind auf den Bauablauf abzustimmen. Wird unmittelbar gegen das Erdreich betoniert, muss der Frischbeton gegen Vermischen mit dem Erdreich geschützt werden.

Falls die Gefahr besteht, dass Witterungseinflüsse – hohe oder tiefe Temperaturen, Sonneneinstrahlung, Wind, Frost, Wasser, Regen, Schnee usw. – den frischen oder jungen Beton negativ verändern könnten, sind geeignete Maßnahmen zu planen, um dies zu verhindern. Diese Maßnahmen sind je nach Notwendigkeit beim Einbringen und Verdichten umzusetzen.

Vorbereitende Maßnahmen müssen vor Beginn des Betonierens abgeschlossen sein.

## ■ 8 Einbringen

Der Beton ist so einzubringen, dass er seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit erreicht und dass eine ausreichende Umhüllung der Bewehrung und aller Einbauteile sichergestellt ist. Der Beton darf sich beim Einbringen in die Schalung nicht entmischen. Besonders in Schalungen für vertikale Bauteile (Wände, Stützen) wächst mit der Fallhöhe des Betons die Entmischungsgefahr. Dies gilt vor allem, wenn dichte waagerechte Bewehrung vorhanden ist. Bei Fallhöhen über 2 m (bei Sichtbeton über 0,5 m) sollte der Beton durch Fallrohre bzw. Schläuche geführt werden. Diese sind, wie Rutschen oder Verteilerschläuche von Pumpleitungen, bis kurz über die Einbaustelle zu führen. In Wänden sollten durchlaufende Anker und Haken wegen möglicher Behinderungen untereinander angeordnet sein.

Die Bewehrung ist so einzubauen, dass der Beton ordnungsgemäß eingebracht werden kann. Die Anordnung von Einfüllöffnungen und Rüttellücken laut Plan ist besonders bei eng liegender Bewehrung zu berücksichtigen.

Durch möglichst kurze Abstände der Einfüllstellen lässt sich die Bildung von Schüttkegeln vermeiden. Unabhängig von der Art des Einbringens ist darauf zu achten, dass Bewehrung, Einbauteile und Schalungsflächen eines später zu betonierenden Abschnitts nicht durch Beton verkrustet oder verunreinigt werden.

Soweit es die Verhältnisse des Bauteils erlauben oder günstig erscheinen lassen, ist der Beton in möglichst gleichmäßig dicker Schicht mit waagerechter Oberfläche zu schütten. Als Richtmaß für die Schütthöhe gelten 50 cm. Die Schütt- bzw. Steiggeschwindigkeit des einzubringenden Betons ist so zu wählen, dass die Schalung den auftretenden Betondruck zu jeder Zeit aufnehmen kann. Bei Verwendung von fließfähigem Beton und selbstverdichtendem Beton (SVB) ist darauf zu achten, dass sich höhere Betondrücke auf die Schalung einstellen können als bei steiferem Beton.

Nach Möglichkeit ist der Betoniervorgang – insbesondere bei Sichtbeton – nicht zu unterbrechen. Wände, Stützen und hohe Unterzüge sind i. d. R. vor den in diese einbindenden Konstruktionsgliedern wie Platten, Balken oder Riegel zu betonieren.

Arbeitsfugen sind so auszubilden, dass alle dort auftretenden Beanspruchungen aufgenommen werden können und ein ausreichender Verbund der Betonschichten sichergestellt ist.

Vor dem Weiterbetonieren sind Verunreinigungen, Zementschlempe und loser Beton zu entfernen und die Arbeitsfugen ausreichend vorzunässen. Zum Zeitpunkt des Anbetonierens muss die Oberfläche des älteren Betons mattfeucht sein, damit sich der Zementleim des neu eingebrachten Betons mit dem älteren Beton gut verbinden kann.

Zur Verbesserung der Verbindung der Betonschichten und zur Sicherstellung der Dichtheit der Fuge empfiehlt es sich, eine Anschlussmischung mit einem verringertem Größtkorn zu verwenden. Beim Bau von wasserundurchlässigen Betonbauteilen ist in bestimmten Fällen stets eine Anschlussmischung erforderlich.

## ■ 9 Verdichten

Ein dichtes Gefüge ist die Voraussetzung für dauerhaften Beton. Ohne vollständige Verdichtung kann der Beton nicht die zugrunde gelegten Festbetoneigenschaften erreichen, da bei allen betontechnologischen Regeln und Entwurfsgrundlagen eine nahezu vollständige Frischbetonverdichtung vorausgesetzt wird. Neben der Betonzusammensetzung und der Nachbehandlung ist das Verdichten des Betons der wichtigste Vorgang bei der Herstellung von Betonbauteilen. Aus diesem Grunde sollte hierfür nur eingewiesenes und zuverlässiges Personal eingesetzt werden. Wie alle anderen Abläufe bei der Herstellung eines Betonbauteils gehört insbesondere das Verdichten zu den Arbeiten, die in jedem Fall die ständige Betreuung und Überwachung durch eine qualifizierte Aufsicht erfordern. Die Verdichtung muss möglichst vollständig und besonders sorgfältig in den Ecken, längs der Schalung, in engen, filigranen Bereichen, bei Einbauteilen, Fugeneinlagen und Bewehrungsanschlüssen erfolgen.

Besondere Sorgfalt ist bei Querschnittsverengungen, Engstellen, Aussparungen, enger Bewehrungsführung und bei Arbeitsfugen erforderlich. Hier besteht die Gefahr, dass Zwischenräume und Eck- oder Unterschneidungsbereiche nicht vollkommen mit Beton ausgefüllt werden und das fertige Bauteil Fehlstellen und Mängel aufweist. Unter Umständen empfiehlt sich ein Nachverdichten des Betons.








F1	F2	F3	F4	F5	F6	SVB
Stampfen	starkes Verdichten	normales Verdichten	wenig Verdichten	leichtes Verdichten (Stochern, Klopfen)	leichtes Verdichten (Schwabbeln)	kein Verdichten
						
Verdichtungsaufwand						

Bild 5: Verdichtungsaufwand in Abhängigkeit von der Konsistenz des Betons

Beim Verdichten von hochfestem Beton ist zu beachten, dass gegenüber Normalbeton gleicher Konsistenz ein erhöhter Verdichtungsaufwand erforderlich ist.

Die Betontechnik hat im Laufe ihrer Entwicklung eine ganze Reihe von Verdichtungsverfahren hervorgebracht, die sich je nach Stand der Technik und Verfahrenszielen unterscheiden. Zu nennen sind:

- Rütteln,
- Stochern, Stampfen,
- Klopfen an der Schalung,
- Walzen.

Im Betonbau hat sich das Rütteln als maßgebendes und hauptsächlich verwendetes Verfahren zur Verdichtung von Frischbeton durchgesetzt.

Unter Rütteln versteht man das Einleiten hochfrequenter Vibrationen in den frischen Beton. Durch die eingeleitete Vibrationsenergie wird die Fließfähigkeit des Frischbetons erhöht, so dass Lufteinschlüsse rasch zur Oberfläche steigen und dort austreten können. Man unterscheidet Innen-, Oberflächen- und Schalungsrüttler (Außenrüttler).

In Abhängigkeit von der Konsistenz des Betons werden die folgenden Verdichtungsarten angewendet:

- steifer Beton: Oberflächenrüttler, Stampfer, Schalungsrüttler – zum Teil zugleich unter Anwendung von Auflasten,
- plastischer Beton: Innenrüttler, Schalungsrüttler,
- weicher Beton: Innenrüttler, Schalungsrüttler, Schalungsklopfer,
- Fließbeton: leichtes Rütteln, Stochern.

Ortbeton wird überwiegend mit Innenrüttlern verdichtet. Bei Bauteilen, an denen der Schalungsraum unzugänglich ist (Tunnelschalungen), wird mit Schalungsrüttlern (Außenrüttlern) verdichtet. Bei Verwendung von Außenrüttlern muss die Schalung entsprechend stabil und zur Weiterleitung der Schwingungsenergie geeignet sein, so dass hierzu fast ausschließlich Stahlschalungen eingesetzt werden.

Beim Verdichten mit Innenrüttlern ist die Rüttelflasche rasch bis in den darunter liegenden, bereits verdichteten Beton einzuführen (Vernähen bzw. Vernadeln der Schichten) und langsam herauszuziehen, wobei sich die Oberfläche des Betons schließen muss.

Die sichtbaren Wirkungsbereiche der Rüttelstellen müssen überlappen. Bei dieser Arbeitsweise wird die im Frischbeton eingeschlossene Luft zur Oberfläche „geführt“ und kann dort entweichen. Praktisch vollständig verdichteter Beton ist dann erreicht,

- wenn sich der Beton nicht mehr setzt,
- die Betonoberfläche mit Feinmörtel geschlossen ist und
- keine größeren Luftblasen mehr aufsteigen.

Der Luftgehalt im Beton beträgt dann noch etwa 1-2 Vol.-% und lässt sich unter Baustellenbedingungen nicht mehr weiter reduzieren.

Beim Einbau in Lagen darf das Betonieren nur so lange unterbrochen werden, bis die zuletzt eingebrachte Betonschicht noch nicht erstarrt ist, so dass noch eine gute und gleichmäßige Verbindung zwischen beiden Betonschichten möglich ist. Die Rüttelflasche muss noch in die untere, bereits verdichtete Schicht eindringen können.

Schließt sich die Oberfläche des Betons nach Herausziehen des Rüttlers nicht mehr,

- war entweder die Rütteldauer nicht ausreichend,
- ist die Konsistenz für den verwendeten Rüttler zu steif oder
- das Erstarren des Betons hat bereits begonnen.

Beton soll in der Schalung nicht durch Innenrüttler verteilt oder gefördert werden; eine Ausnahme ist die Unterfüllung von Einbauten. Eine Alternative für solche Fälle ist die Verwendung von leicht verarbeitbaren Betonen (Konsistenz F5, F6) oder selbstverdichtendem Beton.

Leicht verarbeitbare Betone haben generell den Vorteil, dass sich der notwendige Verdichtungsaufwand je nach Konsistenz deutlich verringern kann. Eine prinzipielle Darstellung des notwendigen Verdichtungsaufwands zeigt Bild 5.

Für untergeordnete Bauteile, an deren Güte keine hohen Anforderungen gestellt werden und für die steifer Beton gewählt wird – zum Beispiel kleinere Streifenfundamente –, kann der Beton durch Stampfen verdichtet werden.

## ■ 10 Nachverdichten

Das Nachverdichten des Betons ist eine zusätzliche Maßnahme zur Steigerung oder Sicherung der geplanten Qualitätseigenschaften. Je nach Erstarrungsbeginn kann es nach einer Stunde und später erfolgen. Das Nachverdichten ist aber auf jeden Fall

innerhalb eines Zeitraums durchzuführen, in dem der Beton noch verformbar ist. Dies ist zum Beispiel am bereits genannten Zusammenfließen (Schließen der Oberfläche) des Betons beim Herausziehen des Rüttlers erkennbar. Durch Nachrütteln werden Hohlräume, die sich unter waagerechten Bewehrungsstäben oder Aussparungen gebildet haben, geschlossen. Wasser- oder Lufteinschlüsse unter groben Gesteinskörnern, im Grenzbereich zwischen Frischbeton und Schalung oder in Unterschneidungsbereichen der Schalung, werden mobilisiert und ausgetrieben. So wird eine weitere Verdichtung des Betongefüges erreicht und die Bildung von Fehlstellen sowie die Rissneigung werden verringert.

Vor allem schlanke, hohe und schnell betonierete Bauteile (z. B. Stützen und Wände) sollten im oberen Bereich nachverdichtet werden. Die Verwendung dünnerer Rüttelflaschen bei engeren Abständen kann ebenfalls sinnvoll sein.

Das Nachverdichten waagerechter Betonflächen kann auch durch Verfahren der Oberflächenbearbeitung (Flügel- oder Scheibenglätter) erfolgen. Die Gefahr von Frühschwindrissen lässt sich auf diese Weise vermindern.

## ■ Normen

DIN EN 206-1	Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
DIN EN 13670	Ausführung von Tragwerken aus Beton
DIN 1045-2	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
DIN 1045-3	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3: Bauausführung
DIN Fachbericht 100	Beton – Zusammenstellung von DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

## Beratung und Information zu allen Fragen der Betonanwendung

### Herausgeber

InformationsZentrum Beton GmbH, Steinhof 39, 40699 Erkrath

[www.beton.org](http://www.beton.org)

### Kontakt und Beratung vor Ort

**Büro Berlin**, Teltower Damm 155, 14167 Berlin, Tel.: 030 3087778-0, [berlin@beton.org](mailto:berlin@beton.org)

**Büro Hannover**, Hannoversche Straße 21, 31319 Sehnde, Tel.: 05132 502099-0, [hannover@beton.org](mailto:hannover@beton.org)

**Büro Beckum**, Neustraße 1, 59269 Beckum, Tel.: 02521 8730-0, [beckum@beton.org](mailto:beckum@beton.org)

**Büro Ostfildern**, Gerhard-Koch-Straße 2+4, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 32732-200, [ostfildern@beton.org](mailto:ostfildern@beton.org)

### Verfasser

Dipl.-Ing. Rolf Kampen, InformationsZentrum Beton GmbH